

# Klebstoffempfehlungen für Design 5.0 Bodenbeläge



01-3803	06-3839	09-3855	11-5897
02-3809	07-3841	09-3857	11-3877
02-5817	07-3843	09-5877	12-3871
03-3821	08-5865	09-3859	13-3875
04-3823	08-3847	09-3863	
05-3829	08-5867	10-5879	
05-3831	08-5875	10-3865	
	08-3849	10-5885	

## Anbieter

## Nassbettklebstoffe

### CONPART

Designkleber 9090  
Einseitkleber 9065 extra

### ARDEX GmbH

AF 2224  
AF 140

### Bostik GmbH

STIX A550 Power Elastic  
STIX A930 MULTI FASER

### BOTAMENT Systembaustoffe GmbH & Co. KG

BOTAMENT K 530

### Forbo Erfurt GmbH

528 Eurostar Allround  
643 Eurostar Fibre

### Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG

Okatmos® star 120

### MAPEI GmbH

Ultrabond Eco V4 SP  
Ultrabond Eco 4 LVT

### Thomsit / PCI

K 188 S  
K 190 F  
PKL 326  
OKL 300

### Schönox / Sika

Durocoll

### Uzin Utz AG

KE 66

### Wakol GmbH

D 3318  
D 3319

### WULFF GmbH u. Co. KG

Supra-Strong  
Multi-Strong  
Ultra-Strong

Alle hier nicht aufgeführten Klebstoffe bedürfen der Abstimmung und Freigabe des jeweiligen Klebstoffherstellers.

Die angegebenen Klebstoffe machen einen gleichmäßig saugfähigen Untergrund erforderlich.

Der Designbelag muss nach dem Einlegen sorgfältig angewalzt bzw. angerieben werden.

Alle Klebstoffe, die von uns empfohlen werden, müssen nach den jeweiligen Herstellervorschriften verarbeitet werden.

Nur diese Klebstoffe sind einsatz- und verwendungsg geeignet.

Alle Klebstoffe, die nicht in dieser Empfehlung aufgelistet sind, sind nicht geprüft. Eine Verträglichkeit mit unseren Produkten ist nicht getestet worden.

**Hinweis:**  
**Bei der Verlegung von Design-Bodenbelägen in Wintergärten und Räumen mit großen Fensterfronten ist bei direkter Sonneneinstrahlung grundsätzlich ein Reaktionsharz-Klebstoff zu verwenden.**

